DST
CONNECT

DST CONNECT APPLET

Configuration Manual

Installing DST Connect on every platform

LG webOS · Samsung Tizen · Android · Philips · Windows · BrightSign

EN · NL · DE · FR · ES

CONFIGURATION MANUAL

Languages

DST CONNECT

EN **English** 3
Configuration Manual

NL **Nederlands** 11
Configuratiehandleiding

DE **Deutsch** 19
Konfigurationsanleitung

FR **Français** 27
Manuel de configuration

ES **Español** 35
Manual de configuración

EN

DST
CONNECT

ENGLISH

Configuration Manual

Installing DST Connect on every platform

CONFIGURATION MANUAL

Table of contents

DST CONNECT

One manual for LG webOS, Samsung Tizen, Android, Philips, Windows, BrightSign and the DST Connect media player.

01	**Before you start** Downloads, checklist and how it works	5
02	**LG webOS** Installation via SI Server Settings	6
03	**Android** Generic Android players and displays	6
04	**Samsung Tizen** Tizen 2.4 to 8	7
05	**Philips** Android displays via USB stick	8
06	**Windows** Windows 10 and 11, 64-bit	8
07	**BrightSign** Media players via microSD card	9
08	**DST Connect media player** Pre-installed player	9
09	**Link the screen in the CMS** 6-digit code and remote management	10
10	**Troubleshooting and support** Common issues and contact	10

01 Before you start

Applies to every platform

Each platform has its own installation file. After installation, linking the screen in the CMS works the same everywhere.

PLATFORM	FILE	INSTALLED VIA	DOWNLOAD
LG webOS	.ipk	SI Server Settings	https://0099.io/AT38373/0.ipk
Samsung Tizen 6.5, 7, 8	URL	Display menu	https://0099.io/AT31256
Samsung Tizen 2.4 – 6	URL	URL Launcher	https://0099.io/AT36798
Android	.apk	Browser or USB stick	https://0099.io/AT33257/0.apk
Philips	.apk	USB stick, Admin menu	https://0099.io/AT35512/0.apk
Windows	.exe	Installation wizard	https://0099.io/AT32056/0.exe
BrightSign	.zip	microSD card	https://0099.io/AT33637/0.zip
DST Connect media player	—	Pre-installed	—

Always use the file for the right platform. The Android and Philips APKs are different files. For Samsung in portrait mode, add **/portrait** to the link.

CHECKLIST

Network

A wired LAN connection is preferred. The device needs internet access to register.

Date, time and time zone

Set these correctly, preferably automatically. A wrong time blocks the secure connection.

Firmware

Update the firmware to the latest version. In doubt? Call support during installation.

Licence

Make sure a free licence is available in the CMS. None left? Contact your digital signage supplier.

HOW IT WORKS

1 · INSTALL
Install the DST Connect applet with the file for your platform.

2 · CODE APPEARS
After a restart the screen shows a **6-digit code**.

3 · LINK IN THE CMS
Enter the code at the right screen in the CMS (chapter 9).

02 LG webOS

Via URL · approx. 10 min · remote control required

Do not skip the LG setup tutorial on first start. Set location, time zone, date and time correctly, otherwise the applet will not work properly.

1. Open the server menu. **webOS 4 to 9:** Settings → Ez-settings → **SI Server Settings**. **webOS 2 and 3:** hold the Settings button until a grey bubble appears, enter **8080** and press OK.
2. Enter the settings shown on the right and confirm. The applet is downloaded and installed.
3. When done, turn the screen off and on with the power button on the remote.
4. The 6-digit code appears. Link the screen in the CMS (chapter 9).

Server menu settings

Fully Qualified Domain Name	**ON**
URL	https://0099.io/AT38373/0.ipk
Application Launch Mode	**Local**
Application Type	**IPK**
Local Application Upgrade	**Remote**
Auto Set	**OFF** (required)

Why Auto Set OFF? If it is on, the applet can no longer be updated remotely.

03 Android

Generic Android players and displays · approx. 10 min

1. Turn **WiFi on**, even when using a cable. The applet uses the WiFi MAC address as its unique ID on first start.
2. Open the browser on the device and go to https://0099.io/AT33257/0.apk, or put the APK on a USB stick and open it in the file manager.
3. Open the APK and install it. Allow **installation from unknown sources** if Android asks.
4. Start the applet and link the screen with the 6-digit code.

Accept all permissions

Tap **Allow** every time permission is requested. If you deny one, functions such as restarting or starting at power-on will not work.

Android 6+: Settings → Apps → DST Connect → **Modify system settings** → on.

Kiosk mode. After linking, ask support to enable kiosk mode (remote control lock) so Android does not return to the home screen. Functions such as screenshots and restarts vary by manufacturer.

04 Samsung Tizen

Via URL · approx. 10 min · remote control required

Recognise the version by model year: 2016 = 2.4 · 2017 = 3 · 2018–19 = 4 · 2020 = 5 · 2021 = 6 · 2022 = 6.5 · 2023 = 7 · 2024+ = 8. The method differs per version; follow the matching column.

TIZEN VERSION	LANDSCAPE	PORTRAIT
Tizen 6.5, 7, 8	https://0099.io/AT31256	https://0099.io/AT31256/portrait
Tizen 2.4, 3, 4, 5, 6	https://0099.io/AT36798	https://0099.io/AT36798/portrait

Tizen 2.4 to 6

via URL Launcher

1. Set the source to **HDMI** or **PC**. Check the firmware: **Menu → Support → Contact Samsung**.
2. **Menu → System → Play via** → select **URL Launcher**.
3. Press **Home** → **URL Launcher Settings → URL address**.
4. Enter the link for **Tizen 2.4 to 6** and confirm.
5. **Home → Device ID** → select **RJ-45**.
6. **Menu → System → Power Control:** set **Network Standby** and **Auto Power On** to **On**.
7. Check date and time, then select **Home → URL Launcher**.
8. The applet downloads. No code? Turn the screen off and on once more.

Tizen 6.5

QMB, QBB · first setup

1. Start a new or **factory-reset** screen. Reset: screen off, then **MUTE → 1 → 8 → 2 → Power**.
2. Connect to the internet and choose Installation Type **Basic Setup**.
3. Choose the orientation and at Player Selection **Custom App**. Enter the link for **Tizen 6.5, 7, 8**.
4. RM Server: skip. Set **Auto Power Off** to **Off**. Set date and time.
5. Select **Custom App** as the source; the applet downloads and starts.

Tizen 7 and 8

QBC, QHC, QMC and newer

1. Set the source to **HDMI** (Source button).
2. Press **Home** → Features → **App Management**. Message “This function is not available”? The source is not set to HDMI.
3. Enter the link for **Tizen 6.5, 7, 8**. Check date and time first.
4. Confirm and restart the screen.

Download fails? The links only work on the Samsung screen itself, not in a normal browser. Check date and time first, retype the URL and try it with or without a **/** at the end.

05 Philips

Android displays (Q, P, D, BDL) · approx. 15 min · SICP required

1. Download https://0099.io/AT35512/0.apk and copy the file to the **root folder** of a FAT32 USB stick.
2. Check the firmware with **Info + 77** on the remote.
3. Insert the stick into the **USB storage port** and press **HOME + 1888**. Choose **Apps → File Manager** and go to **/mnt/usb_storage/**.
4. Select the DST Connect applet and choose **Install**.
5. Go to **HOME → Settings → Signage Display → Boot**, choose **Custom App** and select the applet.
6. Enable SICP: **Settings → Signage Display → SICP network port**. Main Switch **Enabled**, port **5000**.
7. Restart the screen and link it with the 6-digit code.

Accept all permissions

Choose **Allow** every time permission is requested. Without all permissions the applet will not start or work properly.

Firmware out of date?

Call support during installation. We link the screen to **Wave** and update the firmware remotely.

06 Windows

Windows 10 and 11, 64-bit · approx. 15 min

1. Download https://0099.io/AT32056/0.exe and run the file.
2. Click **Yes** in the User Account Control window, then **Next**.
3. Choose a password for the **Kiosk user**, store it safely and click **Install**.
4. Click **Next** and restart the PC. The applet starts in kiosk mode and shows the 6-digit code.

Requirements

Clean Windows installation, 64-bit,
Windows 10 version 2004 or later
PowerShell 5.1 or later
Constant internet connection
Administrator rights

Windows 11 24H2 or later: add the optional feature **WMIC** before installing (Settings → System → Optional features). Without WMIC the installation fails.

Leave kiosk mode: press **Ctrl + Alt + Del** for the login screen. Windows updates are disabled by default.

07 BrightSign

XT, XD, HD, LS and others · approx. 10 min · microSD card

1. Download https://0099.io/AT33637/0.zip and unzip the file.
2. Format a microSD card as **FAT32**.
3. Copy the **contents** of the unzipped folder to the root of the card, not the folder itself.
4. Insert the card, connect network and screen, and power on. The player starts automatically.
5. Link the screen with the 6-digit code. Leave the card in the player.

Correct folder structure

microSD/autorun.brs ✓
microSD/folder/autorun.brs ×

Update firmware first

BrightSign requires the latest firmware. After linking, support can also do this remotely.

08 DST Connect media player

Pre-installed · approx. 5 min

1. Connect the player to the screen via **HDMI OUT**. Plug in the power adapter and connect LAN or the WiFi antenna.
2. The player starts automatically and opens **DS Templates Player**. If a screen key is already entered, narrowcasting starts automatically.
3. Not linked yet? In the CMS (https://cms.dst-connect.io) go to **Screens**, copy the screen code of the right screen and enter it in DS Templates Player.
4. Use the included remote, or connect a mouse and keyboard.

Connect via WiFi

In DS Templates Player, uncheck **Restart App on exit** and **Start app on device startup**. Press Back or ESC → **Exit**, open Settings → Network and connect to WiFi. Then start the app again and recheck both options.

Power schedule and TeamViewer

Leave the app the same way to open the **DST Power Schedule** app or **TeamViewer Host**.

> The media player links with a **screen code** instead of a 6-digit code. Use each screen code for one physical screen only; duplicate codes turn the screen black.

09 Link the screen in the CMS

All platforms with the DST Connect applet

Remote management (RDM)

After linking, a **cloud icon** appears next to the screen in the CMS. Click it to open the Remote Device Management of the screen, where you can check and configure further settings.

One screen per location

Link each CMS screen to one physical screen only. No screens left? Add a licence in your account settings or contact your digital signage supplier.

1 · CODE APPEARS

After installation the screen shows a **6-digit code**. It stays visible until the screen is linked.

2 · LINK IN THE CMS

Log in at https://cms.dst-connect.io, go to **Screens**, open the right screen or create a new one, and enter the code.

3 · CHECK CONTENT

The code disappears and the assigned content appears within a few minutes.

10 Troubleshooting and support

No code on the screen	Check network, date and time. Restart the device and wait two minutes.
LG: installation does not start	Check the URL character by character and make sure Application Type is IPK.
Samsung: "Unable to download"	Check date and time, retype the URL and try it with or without a / at the end.
Android/Philips: applet does not start after restart	A permission was denied or the boot source is wrong (Philips: Boot → Custom App). Reinstall and accept everything.
Windows: installation aborts	Check 64-bit, administrator rights and, on Windows 11 24H2+, whether WMIC has been added.
BrightSign: player hangs	The files are in a subfolder or the card is not FAT32. Copy them again to the root.
Black screen after linking	The same CMS screen is linked to more than one physical screen. Use one CMS screen per location.

NEED HELP DURING INSTALLATION?

Call DST Connect support **+31 85 065 6835**

NL

DST
CONNECT

NEDERLANDS

Configuratie-handleiding

DST Connect installeren op elk platform

Inhoudsopgave

DST CONNECT

Eén handleiding voor LG webOS, Samsung Tizen, Android, Philips, Windows, BrightSign en de DST Connect mediaspeler.

01	**Voordat je begint** Downloads, checklist en werkwijze	13
02	**LG webOS** Installatie via SI Server Settings	14
03	**Android** Generieke Android-players en -schermen	14
04	**Samsung Tizen** Tizen 2.4 t/m 8	15
05	**Philips** Android-schermen via USB-stick	16
06	**Windows** Windows 10 en 11, 64-bit	16
07	**BrightSign** Mediaplayers via microSD-kaart	17
08	**DST Connect mediaspeler** Voorgeïnstalleerde speler	17
09	**Scherm koppelen in het CMS** 6-cijferige code en beheer op afstand	18
10	**Storingen en support** Veelvoorkomende problemen en contact	18

01 Voordat je begint

Geldt voor elk platform

Elk platform heeft een eigen installatiebestand. Na de installatie werkt het koppelen in het CMS overal hetzelfde.

PLATFORM	BESTAND	INSTALLATIE VIA	DOWNLOAD
LG webOS	.ipk	SI Server Settings	https://0099.io/AT38373/0.ipk
Samsung Tizen 6.5, 7, 8	URL	Schermmenu	https://0099.io/AT31256
Samsung Tizen 2.4 – 6	URL	URL Launcher	https://0099.io/AT36798
Android	.apk	Browser of USB-stick	https://0099.io/AT33257/0.apk
Philips	.apk	USB-stick, Admin-menu	https://0099.io/AT35512/0.apk
Windows	.exe	Installatiewizard	https://0099.io/AT32056/0.exe
BrightSign	.zip	microSD-kaart	https://0099.io/AT33637/0.zip
DST Connect mediaspeler	—	Voorgeïnstalleerd	—

Gebruik altijd het bestand van het juiste platform. De Android- en Philips-APK zijn verschillende bestanden. Voor Samsung in staande stand voeg je **/portrait** toe aan de link.

CHECKLIST

Netwerk

Bekabeld LAN heeft de voorkeur. Het apparaat heeft internet nodig om zich te registreren.

Datum, tijd en tijdzone

Stel deze correct in, bij voorkeur automatisch. Een verkeerde tijd blokkeert de beveiligde verbinding.

Firmware

Werk de firmware bij naar de laatste versie. Twijfel je? Bel support tijdens de installatie.

Licentie

Zorg dat er een vrije licentie in het CMS is. Geen over? Neem contact op met je digital signage leverancier.

ZO WERKT HET

1 · INSTALLEREN
Installeer de DST Connect applet met het bestand voor jouw platform.

2 · CODE VERSCHIJNT
Na een herstart toont het scherm een **6-cijferige code**.

3 · KOPPELEN IN HET CMS
Voer de code in bij het juiste beeldscherm in het CMS (hoofdstuk 9).

02 LG webOS

Via URL · ± 10 min · afstandsbediening nodig

Sla de LG-tutorial bij de eerste start niet over. Stel locatie, tijdzone, datum en tijd correct in, anders werkt de applet niet goed.

1. Open het servermenu. **webOS 4 t/m 9:** Settings → Ez-settings → **SI Server Settings**. **webOS 2 en 3:** houd de Settings-knop ingedrukt tot er een grijze bubbel verschijnt, toets **8080** en druk OK.
2. Voer de instellingen rechts in en bevestig. De applet wordt gedownload en geïnstalleerd.
3. Zet het scherm na afloop uit en weer aan met de powerknop van de afstandsbediening.
4. De 6-cijferige code verschijnt. Koppel het scherm in het CMS (hoofdstuk 9).

Instellingen in het servermenu

Fully Qualified Domain Name	**ON**
URL	https://0099.io/AT38373/0.ipk
Application Launch Mode	**Local**
Application Type	**IPK**
Local Application Upgrade	**Remote**
Auto Set	**OFF** (verplicht)

Waarom Auto Set OFF? Staat deze aan, dan kan de applet niet meer op afstand worden bijgewerkt.

03 Android

Generieke Android-players en -schermen · ± 10 min

1. Zet **wifi aan**, ook als je via kabel werkt. De applet gebruikt het wifi-MAC-adres als unieke ID bij de eerste start.
2. Open de browser op het apparaat en ga naar https://0099.io/AT33257/0.apk, of zet de APK op een USB-stick en open hem via de bestandsbeheerder.
3. Open de APK en installeer. Sta **installeren uit onbekende bronnen** toe als Android daarom vraagt.
4. Start de applet en koppel het scherm met de 6-cijferige code.

Accepteer alle rechten

Tik bij elke vraag om toestemming op **Toestaan**. Weiger je er één, dan werken functies als herstarten of opstarten bij aanzetten niet.

Android 6+: Instellingen → Apps → DST Connect → **Systeeminstellingen aanpassen** → aan.

Kioskmodus. Laat na het koppelen de kioskmodus (afstandsbediening vergrendelen) aanzetten via support, zodat Android niet terugvalt naar het startscherm. Functies als schermafbeelding en herstart verschillen per fabrikant.

04 Samsung Tizen

Via URL · ± 10 min · afstandsbediening nodig

Versie herkennen aan bouwjaar: 2016 = 2.4 · 2017 = 3 · 2018–19 = 4 · 2020 = 5 · 2021 = 6 · 2022 = 6.5 · 2023 = 7 · 2024+ = 8. De werkwijze verschilt per versie; volg de kolom die past.

TIZEN-VERSIE	LIGGEND	STAAND
Tizen 6.5, 7, 8	https://0099.io/AT31256	https://0099.io/AT31256/portrait
Tizen 2.4, 3, 4, 5, 6	https://0099.io/AT36798	https://0099.io/AT36798/portrait

Tizen 2.4 t/m 6

via URL Launcher

1. Zet de bron op **HDMI** of **PC**. Controleer de firmware: **Menu → Support → Contact Samsung**.
2. **Menu → System → Play via** → kies **URL Launcher**.
3. Druk op **Home** → **URL Launcher Settings → URL address**.
4. Voer de link voor **Tizen 2.4 t/m 6** in en bevestig.
5. **Home → Device ID** → kies **RJ-45**.
6. **Menu → System → Power Control:** zet **Network Standby** en **Auto Power On** op **On**.
7. Controleer datum en tijd en kies daarna **Home → URL Launcher**.
8. De applet wordt gedownload. Geen code? Zet het scherm nog één keer uit en aan.

Tizen 6.5

QMB, QBB · eerste installatie

1. Start een nieuw of **fabrieksgereset** scherm. Reset: scherm uit, dan **MUTE → 1 → 8 → 2 → Power**.
2. Maak verbinding met internet en kies Installation Type **Basic Setup**.
3. Kies de oriëntatie en bij Player Selection **Custom App**. Voer de link voor **Tizen 6.5, 7, 8** in.
4. RM Server: overslaan. Zet **Auto Power Off** op **Off**. Stel datum en tijd in.
5. Kies **Custom App** als bron; de applet wordt gedownload en start.

Tizen 7 en 8

QBC, QHC, QMC en nieuwer

1. Zet de bron op **HDMI** (knop Source).
2. Druk op **Home** → Features → **App Management**. Melding “This function is not available”? Dan staat de bron niet op HDMI.
3. Voer de link voor **Tizen 6.5, 7, 8** in. Controleer eerst datum en tijd.
4. Bevestig en herstart het scherm.

Download lukt niet? De links werken alleen op het Samsung-scherm zelf, niet in een gewone browser. Controleer eerst datum en tijd, typ de URL opnieuw en probeer hem met of zonder **/** aan het eind.

05 Philips

Android-schermen (Q, P, D, BDL) · ± 15 min · SICP verplicht

1. Download https://0099.io/AT35512/0.apk en zet het bestand in de **hoofdmap** van een FAT32-USB-stick.
2. Controleer de firmware met **Info + 77** op de afstandsbediening.
3. Steek de stick in de **USB-poort voor opslag** en druk **HOME + 1888**. Kies **Apps → File Manager** en ga naar **/mnt/usb_storage/**.
4. Selecteer de DST Connect applet en kies **Install**.
5. Ga naar **HOME → Settings → Signage Display → Boot**, kies **Custom App** en selecteer de applet.
6. Zet SICP aan: **Settings → Signage Display → SICP network port**. Main Switch **Enabled**, poort **5000**.
7. Herstart het scherm en koppel het met de 6-cijferige code.

Accepteer alle rechten

Kies bij elke vraag om toestemming **Toestaan**. Zonder alle rechten start of werkt de applet niet goed.

Firmware niet actueel?

Bel support tijdens de installatie. Wij koppelen het scherm aan **Wave** en werken de firmware op afstand bij.

06 Windows

Windows 10 en 11, 64-bit · ± 15 min

1. Download https://0099.io/AT32056/0.exe en start het bestand.
2. Klik **Ja** in het venster Gebruikersaccountbeheer, daarna **Next**.
3. Kies een wachtwoord voor de **Kiosk-gebruiker**, bewaar het veilig en klik **Install**.
4. Klik **Next** en herstart de pc. De applet start in kioskmodus en toont de 6-cijferige code.

Vereisten

Schone Windows-installatie, 64-bit, Windows 10 versie 2004 of hoger
PowerShell 5.1 of hoger
Constante internetverbinding
Beheerdersrechten

Windows 11 24H2 of nieuwer: voeg vóór de installatie de optionele functie **WMIC** toe (Instellingen → Systeem → Optionele onderdelen). Zonder WMIC mislukt de installatie.

Kioskmodus verlaten: druk **Ctrl + Alt + Del** voor het inlogscherm. Windows-updates staan standaard uit.

07 BrightSign

XT, XD, HD, LS en andere · ± 10 min · microSD-kaart

1. Download https://0099.io/AT33637/0.zip en pak het bestand uit.
2. Formatteer een microSD-kaart als **FAT32**.
3. Kopieer de **inhoud** van de uitgepakte map naar de hoofdmap van de kaart, niet de map zelf.
4. Steek de kaart in de player, sluit netwerk en scherm aan en zet de stroom erop. De player start vanzelf op.
5. Koppel het scherm met de 6-cijferige code. Laat de kaart in de player zitten.

Juiste mapstructuur

microSD/autorun.brs ✓
microSD/map/autorun.brs ×

Firmware eerst bijwerken

BrightSign vereist de laatste firmware. Na het koppelen kan support dit ook op afstand doen.

08 DST Connect mediaspeler

Voorgeïnstalleerd · ± 5 min

1. Sluit de speler via **HDMI OUT** aan op het scherm. Sluit de stroomadapter aan en verbind LAN of de wifi-antenne.
2. De speler start automatisch en opent **DS Templates Player**. Is er al een screenkey ingevuld, dan start de narrowcasting vanzelf.
3. Nog niet gekoppeld? Ga in het CMS (https://cms.dst-connect.io) naar **Beeldschermen**, kopieer de schermcode van het juiste scherm en vul die in DS Templates Player in.
4. Gebruik de meegeleverde afstandsbediening, of sluit een muis en toetsenbord aan.

Verbinden via wifi

Vink in DS Templates Player **Restart App on exit** en **Start app on device startup** uit. Druk Back of ESC → **Exit**, open Instellingen → Netwerk en verbind met wifi. Start daarna de app en vink beide opties weer aan.

Stroomschema en TeamViewer

Verlaat de app op dezelfde manier om de **DST Power Schedule** app of **TeamViewer Host** te openen.

> De mediaspeler koppelt met een **schermcode** in plaats van een 6-cijferige code. Gebruik elke schermcode voor één fysiek scherm; dubbele codes gaan op zwart.

09 Scherm koppelen in het CMS

Alle platformen met de DST Connect applet

Beheer op afstand (RDM)

Na het koppelen verschijnt een **wolk-icoon** bij het beeldscherm in het CMS. Klik erop om de Remote Device Management van het scherm te openen, waar je verdere zaken controleert en configureert.

Eén scherm per locatie

Koppel elk beeldscherm in het CMS aan één fysiek scherm. Geen schermen over? Voeg een licentie toe in je accountinstellingen of neem contact op met je leverancier.

1 · CODE VERSCHIJNT

Na de installatie toont het scherm een **6-cijferige code**. Die blijft staan tot het scherm is gekoppeld.

2 · KOPPELEN IN HET CMS

Log in op https://cms.dst-connect.io, ga naar **Beeldschermen**, open het juiste scherm of maak een nieuw scherm aan en voer de code in.

3 · CONTENT CONTROLEREN

De code verdwijnt en binnen enkele minuten verschijnt de toegewezen content.

10 Storingen en support

Geen code op het scherm	Controleer netwerk, datum en tijd. Herstart het apparaat en wacht twee minuten.
LG: installatie start niet	Controleer de URL letter voor letter en of Application Type op IPK staat.
Samsung: "Unable to download"	Controleer datum en tijd, typ de URL opnieuw en probeer hem met of zonder / aan het eind.
Android/Philips: applet start niet na herstart	Een recht is geweigerd of de opstartbron staat niet goed (Philips: Boot → Custom App). Installeer opnieuw en accepteer alles.
Windows: installatie breekt af	Controleer 64-bit, beheerdersrechten en, op Windows 11 24H2+, of WMIC is toegevoegd.
BrightSign: player blijft hangen	De bestanden staan in een submap of de kaart is niet FAT32. Kopieer ze opnieuw naar de hoofdmap.
Zwart scherm na koppelen	Hetzelfde CMS-scherm is aan meer dan één fysiek scherm gekoppeld. Gebruik één CMS-scherm per locatie.

HULP NODIG TIJDENS DE INSTALLATIE?

Bel DST Connect support **+31 85 065 6835**

DE

DST
CONNECT

DEUTSCH

Konfigurations-anleitung

DST Connect auf jeder Plattform installieren

KONFIGURATIONSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

DST CONNECT

Eine Anleitung für LG webOS, Samsung Tizen, Android, Philips, Windows, BrightSign und den DST Connect Mediaplayer.

01	**Bevor du beginnst** Downloads, Checkliste und Ablauf	21
02	**LG webOS** Installation über SI Server Settings	22
03	**Android** Allgemeine Android-Player und -Displays	22
04	**Samsung Tizen** Tizen 2.4 bis 8	23
05	**Philips** Android-Displays per USB-Stick	24
06	**Windows** Windows 10 und 11, 64-Bit	24
07	**BrightSign** Mediaplayer per microSD-Karte	25
08	**DST Connect Mediaplayer** Vorinstallierter Player	25
09	**Bildschirm im CMS verknüpfen** 6-stelliger Code und Fernverwaltung	26
10	**Fehlerbehebung und Support** Häufige Probleme und Kontakt	26

01 Bevor du beginnst

Gilt für jede Plattform

Jede Plattform hat eine eigene Installationsdatei. Nach der Installation funktioniert die Verknüpfung im CMS überall gleich.

PLATTFORM	DATEI	INSTALLATION ÜBER	DOWNLOAD
LG webOS	.ipk	SI Server Settings	https://0099.io/AT38373/0.ipk
Samsung Tizen 6.5, 7, 8	URL	Displaymenü	https://0099.io/AT31256
Samsung Tizen 2.4 – 6	URL	URL Launcher	https://0099.io/AT36798
Android	.apk	Browser oder USB-Stick	https://0099.io/AT33257/0.apk
Philips	.apk	USB-Stick, Admin-Menü	https://0099.io/AT35512/0.apk
Windows	.exe	Installationsassistent	https://0099.io/AT32056/0.exe
BrightSign	.zip	microSD-Karte	https://0099.io/AT33637/0.zip
DST Connect Mediaplayer	—	Vorinstalliert	—

Verwende immer die Datei der richtigen Plattform. Die Android- und die Philips-APK sind verschiedene Dateien. Für Samsung im Hochformat ergänze **/portrait** am Ende des Links.

CHECKLISTE

Netzwerk

Kabelgebundenes LAN wird empfohlen. Das Gerät braucht Internet, um sich zu registrieren.

Datum, Uhrzeit und Zeitzone

Korrekt einstellen, am besten automatisch. Eine falsche Uhrzeit blockiert die sichere Verbindung.

Firmware

Aktualisiere die Firmware auf die neueste Version. Unsicher? Ruf während der Installation den Support an.

Lizenz

Sorge für eine freie Lizenz im CMS. Keine mehr frei? Wende dich an deinen Digital-Signage-Anbieter.

SO FUNKTIONIERT ES

1 · INSTALLIEREN
Installiere das DST Connect Applet mit der Datei für deine Plattform.

2 · CODE ERSCHEINT
Nach einem Neustart zeigt der Bildschirm einen **6-stelligen Code**.

3 · IM CMS VERKNÜPFEN
Gib den Code beim richtigen Bildschirm im CMS ein (Kapitel 9).

02 LG webOS

Per URL · ca. 10 Min. · Fernbedienung nötig

Überspringe beim ersten Start nicht das LG-Tutorial. Stelle Standort, Zeitzone, Datum und Uhrzeit korrekt ein, sonst funktioniert das Applet nicht richtig.

1. Öffne das Servermenü. **webOS 4 bis 9:** Settings → Ez-settings → **SI Server Settings**. **webOS 2 und 3:** halte die Settings-Taste gedrückt, bis eine graue Blase erscheint, gib **8080** ein und drücke OK.
2. Gib die Einstellungen rechts ein und bestätige. Das Applet wird heruntergeladen und installiert.
3. Schalte den Bildschirm danach mit der Power-Taste der Fernbedienung aus und wieder ein.
4. Der 6-stellige Code erscheint. Verknüpfe den Bildschirm im CMS (Kapitel 9).

Einstellungen im Servermenü

Fully Qualified Domain Name	**ON**
URL	https://0099.io/AT38373/0.ipk
Application Launch Mode	**Local**
Application Type	**IPK**
Local Application Upgrade	**Remote**
Auto Set	**OFF** (Pflicht)

Warum Auto Set OFF? Ist die Option aktiv, kann das Applet nicht mehr aus der Ferne aktualisiert werden.

03 Android

Allgemeine Android-Player und -Displays · ca. 10 Min.

1. Schalte **WLAN ein**, auch bei Kabelverbindung. Das Applet nutzt die WLAN-MAC-Adresse beim ersten Start als eindeutige ID.
2. Öffne den Browser auf dem Gerät und gehe zu https://0099.io/AT33257/0.apk, oder kopiere die APK auf einen USB-Stick und öffne sie im Dateimanager.
3. Öffne die APK und installiere sie. Erlaube **Installation aus unbekannten Quellen**, wenn Android danach fragt.
4. Starte das Applet und verknüpfe den Bildschirm mit dem 6-stelligen Code.

Alle Berechtigungen akzeptieren

Tippe bei jeder Berechtigungsanfrage auf **Zulassen**. Lehnst du eine ab, funktionieren Neustart oder Autostart beim Einschalten nicht.

Android 6+: Einstellungen → Apps → DST Connect → **Systemeinstellungen ändern** → an.

Kioskmodus. Lass nach der Verknüpfung den Kioskmodus (Fernbedienungssperre) über den Support aktivieren, damit Android nicht zum Startbildschirm zurückkehrt. Funktionen wie Screenshot und Neustart unterscheiden sich je nach Hersteller.

04 Samsung Tizen

Per URL · ca. 10 Min. · Fernbedienung nötig

Version am Baujahr erkennen: 2016 = 2.4 · 2017 = 3 · 2018–19 = 4 · 2020 = 5 · 2021 = 6 · 2022 = 6.5 · 2023 = 7 · 2024+ = 8. Das Vorgehen unterscheidet sich je Version; folge der passenden Spalte.

TIZEN-VERSION	QUERFORMAT	HOCHFORMAT
Tizen 6.5, 7, 8	https://0099.io/AT31256	https://0099.io/AT31256/portrait
Tizen 2.4, 3, 4, 5, 6	https://0099.io/AT36798	https://0099.io/AT36798/portrait

Tizen 2.4 bis 6

über URL Launcher

1. Quelle auf **HDMI** oder **PC** stellen. Firmware prüfen: **Menu → Support → Contact Samsung**.
2. **Menu → System → Play via → URL Launcher** wählen.
3. **Home** drücken → **URL Launcher Settings → URL address**.
4. Link für **Tizen 2.4 bis 6** eingeben und bestätigen.
5. **Home → Device ID → RJ-45** wählen.
6. **Menu → System → Power Control: Network Standby** und **Auto Power On** auf **On**.
7. Datum und Uhrzeit prüfen, dann **Home → URL Launcher** wählen.
8. Das Applet wird geladen. Kein Code? Bildschirm noch einmal aus- und einschalten.

Tizen 6.5

QMB, QBB · Ersteinrichtung

1. Neuen oder **auf Werkseinstellungen zurückgesetzten** Bildschirm starten. Reset: Bildschirm aus, dann **MUTE → 1 → 8 → 2 → Power**.
2. Mit dem Internet verbinden und Installation Type **Basic Setup** wählen.
3. Ausrichtung wählen und bei Player Selection **Custom App**. Link für **Tizen 6.5, 7, 8** eingeben.
4. RM Server: überspringen. **Auto Power Off** auf **Off**. Datum und Uhrzeit einstellen.
5. **Custom App** als Quelle wählen; das Applet wird geladen und startet.

Tizen 7 und 8

QBC, QHC, QMC und neuer

1. Quelle auf **HDMI** stellen (Taste Source).
2. **Home** → Features → **App Management**. Meldung „This function is not available“? Dann steht die Quelle nicht auf HDMI.
3. Link für **Tizen 6.5, 7, 8** eingeben. Vorher Datum und Uhrzeit prüfen.
4. Bestätigen und den Bildschirm neu starten.

Download schlägt fehl? Die Links funktionieren nur auf dem Samsung-Bildschirm selbst, nicht in einem normalen Browser. Prüfe zuerst Datum und Uhrzeit, tippe die URL erneut ein und versuche sie mit oder ohne **/** am Ende.

05 Philips

Android-Displays (Q, P, D, BDL) · ca. 15 Min. · SICP Pflicht

1. Lade https://0099.io/AT35512/0.apk herunter und kopiere die Datei in das **Stammverzeichnis** eines FAT32-USB-Sticks.
2. Prüfe die Firmware mit **Info + 77** auf der Fernbedienung.
3. Stecke den Stick in den **USB-Anschluss für Speicher** und drücke **HOME + 1888**. Wähle **Apps → File Manager** und öffne **/mnt/usb_storage/**.
4. Wähle das DST Connect Applet und dann **Install**.
5. Gehe zu **HOME → Settings → Signage Display → Boot**, wähle **Custom App** und das Applet.
6. SICP aktivieren: **Settings → Signage Display → SICP network port**. Main Switch **Enabled**, Port **5000**.
7. Starte den Bildschirm neu und verknüpfe ihn mit dem 6-stelligen Code.

Alle Berechtigungen akzeptieren

Wähle bei jeder Berechtigungsanfrage **Zulassen**. Ohne alle Berechtigungen startet oder funktioniert das Applet nicht richtig.

Firmware veraltet?

Ruf während der Installation den Support an. Wir verbinden den Bildschirm mit **Wave** und aktualisieren die Firmware aus der Ferne.

06 Windows

Windows 10 und 11, 64-Bit · ca. 15 Min.

1. Lade https://0099.io/AT32056/0.exe herunter und starte die Datei.
2. Klicke im Fenster der Benutzerkontensteuerung auf **Ja**, dann auf **Next**.
3. Wähle ein Passwort für den **Kiosk-Benutzer**, bewahre es sicher auf und klicke **Install**.
4. Klicke **Next** und starte den PC neu. Das Applet startet im Kioskmodus und zeigt den 6-stelligen Code.

Voraussetzungen

Saubere Windows-Installation, 64-Bit, Windows 10 Version 2004 oder neuer
PowerShell 5.1 oder neuer
Dauerhafte Internetverbindung
Administratorrechte

Windows 11 24H2 oder neuer: füge vor der Installation das optionale Feature **WMIC** hinzu (Einstellungen → System → Optionale Features). Ohne WMIC schlägt die Installation fehl.

Kioskmodus verlassen: Strg + Alt + Entf drücken für den Anmeldebildschirm. Windows-Updates sind standardmäßig deaktiviert.

07 BrightSign

XT, XD, HD, LS u. a. · ca. 10 Min. · microSD-Karte

1. Lade https://0099.io/AT33637/0.zip herunter und entpacke die Datei.
2. Formatiere eine microSD-Karte als **FAT32**.
3. Kopiere den **Inhalt** des entpackten Ordners in das Stammverzeichnis der Karte, nicht den Ordner selbst.
4. Karte einsetzen, Netzwerk und Bildschirm anschließen und Strom anlegen. Der Player startet automatisch.
5. Verknüpfe den Bildschirm mit dem 6-stelligen Code. Lass die Karte im Player.

Richtige Ordnerstruktur

microSD/autorun.brs ✓
microSD/ordner/autorun.brs ×

Zuerst Firmware aktualisieren

BrightSign erfordert die neueste Firmware. Nach der Verknüpfung kann der Support das auch aus der Ferne erledigen.

08 DST Connect Mediaplayer

Vorinstalliert · ca. 5 Min.

1. Verbinde den Player über **HDMI OUT** mit dem Bildschirm. Schließe das Netzteil an und verbinde LAN oder die WLAN-Antenne.
2. Der Player startet automatisch und öffnet den **DS Templates Player**. Ist bereits ein Screenkey hinterlegt, startet die Wiedergabe automatisch.
3. Noch nicht verknüpft? Gehe im CMS (https://cms.dst-connect.io) zu **Bildschirme**, kopiere den Bildschirmcode und trage ihn im DS Templates Player ein.
4. Nutze die mitgelieferte Fernbedienung oder schließe Maus und Tastatur an.

Per WLAN verbinden

Deaktiviere im DS Templates Player **Restart App on exit** und **Start app on device startup**. Drücke Zurück oder ESC → **Exit**, öffne Einstellungen → Netzwerk und verbinde dich mit dem WLAN. Starte die App danach und aktiviere beide Optionen wieder.

Stromzeitplan und TeamViewer

Verlasse die App auf dieselbe Weise, um die **DST Power Schedule** App oder **TeamViewer Host** zu öffnen.

> Der Mediaplayer wird mit einem **Bildschirmcode** statt eines 6-stelligen Codes verknüpft. Nutze jeden Bildschirmcode nur für einen physischen Bildschirm; doppelte Codes führen zu einem schwarzen Bild.

09 Bildschirm im CMS verknüpfen

Alle Plattformen mit dem DST Connect Applet

Fernverwaltung (RDM)

Nach der Verknüpfung erscheint im CMS ein **Wolken-Symbol** beim Bildschirm. Ein Klick öffnet das Remote Device Management des Bildschirms, in dem du weitere Einstellungen prüfen und konfigurieren kannst.

Ein Bildschirm pro Standort

Verknüpfe jeden CMS-Bildschirm mit nur einem physischen Bildschirm. Keine Bildschirme mehr frei? Füge in den Kontoeinstellungen eine Lizenz hinzu oder wende dich an deinen Anbieter.

1 · CODE ERSCHEINT

Nach der Installation zeigt der Bildschirm einen **6-stelligen Code**. Er bleibt sichtbar, bis der Bildschirm verknüpft ist.

2 · IM CMS VERKNÜPFEN

Melde dich bei https://cms.dst-connect.io an, gehe zu **Bildschirme**, öffne den richtigen Bildschirm oder lege einen neuen an und gib den Code ein.

3 · INHALTE PRÜFEN

Der Code verschwindet und innerhalb weniger Minuten erscheinen die zugewiesenen Inhalte.

10 Fehlerbehebung und Support

Kein Code auf dem Bildschirm	Netzwerk, Datum und Uhrzeit prüfen. Gerät neu starten und zwei Minuten warten.
LG: Installation startet nicht	URL Zeichen für Zeichen prüfen und ob Application Type auf IPK steht.
Samsung: „Unable to download“	Datum und Uhrzeit prüfen, URL neu eingeben und mit oder ohne / am Ende versuchen.
Android/Philips: Applet startet nach Neustart nicht	Eine Berechtigung wurde abgelehnt oder die Startquelle stimmt nicht (Philips: Boot → Custom App). Neu installieren und alles akzeptieren.
Windows: Installation bricht ab	64-Bit, Administratorrechte und unter Windows 11 24H2+ WMIC prüfen.
BrightSign: Player bleibt hängen	Dateien liegen in einem Unterordner oder die Karte ist nicht FAT32. Erneut ins Stammverzeichnis kopieren.
Schwarzes Bild nach Verknüpfung	Derselbe CMS-Bildschirm ist mit mehreren physischen Bildschirmen verknüpft. Einen CMS-Bildschirm pro Standort verwenden.

HILFE BEI DER INSTALLATION?

DST Connect Support anrufen **+31 85 065 6835**

FR

DST
CONNECT

FRANÇAIS

Manuel de configuration

Installer DST Connect sur chaque plateforme

MANUEL DE CONFIGURATION

Table des matières

DST CONNECT

Un seul manuel pour LG webOS, Samsung Tizen, Android, Philips, Windows, BrightSign et le lecteur multimédia DST Connect.

01	**Avant de commencer** Téléchargements, check-list et fonctionnement	29
02	**LG webOS** Installation via SI Server Settings	30
03	**Android** Lecteurs et écrans Android génériques	30
04	**Samsung Tizen** Tizen 2.4 à 8	31
05	**Philips** Écrans Android via clé USB	32
06	**Windows** Windows 10 et 11, 64 bits	32
07	**BrightSign** Lecteurs via carte microSD	33
08	**Lecteur multimédia DST Connect** Lecteur préinstallé	33
09	**Associer l'écran dans le CMS** Code à 6 chiffres et gestion à distance	34
10	**Dépannage et support** Problèmes fréquents et contact	34

01 Avant de commencer

Valable pour chaque plateforme

Chaque plateforme a son propre fichier d'installation. Après l'installation, l'association dans le CMS fonctionne partout de la même façon.

PLATEFORME	FICHIER	INSTALLATION VIA	TÉLÉCHARGEMENT
LG webOS	.ipk	SI Server Settings	https://0099.io/AT38373/0.ipk
Samsung Tizen 6.5, 7, 8	URL	Menu de l'écran	https://0099.io/AT31256
Samsung Tizen 2.4 – 6	URL	URL Launcher	https://0099.io/AT36798
Android	.apk	Navigateur ou clé USB	https://0099.io/AT33257/0.apk
Philips	.apk	Clé USB, menu Admin	https://0099.io/AT35512/0.apk
Windows	.exe	Assistant d'installation	https://0099.io/AT32056/0.exe
BrightSign	.zip	Carte microSD	https://0099.io/AT33637/0.zip
Lecteur DST Connect	—	Préinstallé	—

Utilisez toujours le fichier de la bonne plateforme. Les APK Android et Philips sont des fichiers différents. Pour Samsung en mode portrait, ajoutez **/portrait** à la fin du lien.

CHECK-LIST

Réseau

Une connexion LAN filaire est recommandée. L'appareil a besoin d'internet pour s'enregistrer.

Date, heure et fuseau

Réglez-les correctement, de préférence automatiquement. Une heure erronée bloque la connexion sécurisée.

Firmware

Mettez le firmware à jour vers la dernière version. En cas de doute, appelez le support pendant l'installation.

Licence

Vérifiez qu'une licence libre est disponible dans le CMS. Plus aucune ? Contactez votre fournisseur d'affichage dynamique.

FONCTIONNEMENT

1 · INSTALLER

Installez l'applet DST Connect avec le fichier de votre plateforme.

2 · LE CODE APPARAÎT

Après un redémarrage, l'écran affiche un **code à 6 chiffres**.

3 · ASSOCIER DANS LE CMS

Saisissez le code sur le bon écran dans le CMS (chapitre 9).

02 LG webOS

Via URL · env. 10 min · télécommande requise

Ne sautez pas le tutoriel LG au premier démarrage. Réglez correctement la localisation, le fuseau horaire, la date et l'heure, sinon l'applet ne fonctionnera pas correctement.

1. Ouvrez le menu serveur. **webOS 4 à 9 :** Settings → Ez-settings → **SI Server Settings**. **webOS 2 et 3 :** maintenez la touche Settings jusqu'à l'apparition d'une bulle grise, tapez **8080** et appuyez sur OK.
2. Saisissez les réglages indiqués à droite et confirmez. L'applet est téléchargée et installée.
3. Ensuite, éteignez puis rallumez l'écran avec la touche marche/arrêt de la télécommande.
4. Le code à 6 chiffres apparaît. Associez l'écran dans le CMS (chapitre 9).

Réglages du menu serveur

Fully Qualified Domain Name	**ON**
URL	https://0099.io/AT38373/0.ipk
Application Launch Mode	**Local**
Application Type	**IPK**
Local Application Upgrade	**Remote**
Auto Set	**OFF** (obligatoire)

Pourquoi Auto Set OFF ? S'il est activé, l'applet ne peut plus être mise à jour à distance.

03 Android

Lecteurs et écrans Android génériques · env. 10 min

1. Activez le **Wi-Fi**, même en connexion filaire. L'applet utilise l'adresse MAC Wi-Fi comme identifiant unique au premier démarrage.
2. Ouvrez le navigateur de l'appareil et allez sur https://0099.io/AT33257/0.apk, ou copiez l'APK sur une clé USB et ouvrez-la dans le gestionnaire de fichiers.
3. Ouvrez l'APK et installez-la. Autorisez **l'installation de sources inconnues** si Android le demande.
4. Lancez l'applet et associez l'écran avec le code à 6 chiffres.

Acceptez toutes les autorisations

Touchez **Autoriser** à chaque demande. Si vous en refusez une, des fonctions comme le redémarrage ou le lancement à la mise sous tension ne fonctionneront pas.

Android 6+ : Paramètres → Applications → DST Connect → **Modifier les paramètres système** → activé.

Mode kiosque. Après l'association, demandez au support d'activer le mode kiosque (verrouillage de la télécommande) pour qu'Android ne revienne pas à l'écran d'accueil. Les fonctions comme la capture d'écran et le redémarrage varient selon le fabricant.

04 Samsung Tizen

Via URL · env. 10 min · télécommande requise

Identifier la version par l'année du modèle : 2016 = 2.4 · 2017 = 3 · 2018–19 = 4 · 2020 = 5 · 2021 = 6 · 2022 = 6.5 · 2023 = 7 · 2024+ = 8. La méthode diffère selon la version ; suivez la colonne correspondante.

VERSION TIZEN	PAYSAGE	PORTRAIT
Tizen 6.5, 7, 8	https://0099.io/AT31256	https://0099.io/AT31256/portrait
Tizen 2.4, 3, 4, 5, 6	https://0099.io/AT36798	https://0099.io/AT36798/portrait

Tizen 2.4 à 6

via URL Launcher

1. Réglez la source sur **HDMI** ou **PC**. Vérifiez le firmware : **Menu → Support → Contact Samsung**.
2. **Menu → System → Play via** → choisissez **URL Launcher**.
3. Appuyez sur **Home** → **URL Launcher Settings → URL address**.
4. Saisissez le lien pour **Tizen 2.4 à 6** et confirmez.
5. **Home → Device ID** → choisissez **RJ-45**.
6. **Menu → System → Power Control : Network Standby** et **Auto Power On** sur **On**.
7. Vérifiez la date et l'heure, puis choisissez **Home → URL Launcher**.
8. L'applet se télécharge. Pas de code ? Éteignez et rallumez l'écran une fois de plus.

Tizen 6.5

QMB, QBB · première installation

1. Démarrez un écran neuf ou **réinitialisé**. Réinitialisation : écran éteint, puis **MUTE → 1 → 8 → 2 → Power**.
2. Connectez-vous à internet et choisissez Installation Type **Basic Setup**.
3. Choisissez l'orientation et, à Player Selection, **Custom App**. Saisissez le lien pour **Tizen 6.5, 7, 8**.
4. RM Server : ignorer. **Auto Power Off** sur **Off**. Réglez la date et l'heure.
5. Choisissez **Custom App** comme source ; l'applet se télécharge et démarre.

Tizen 7 et 8

QBC, QHC, QMC et plus récents

1. Réglez la source sur **HDMI** (touche Source).
2. Appuyez sur **Home** → Features → **App Management**. Message « This function is not available » ? La source n'est pas sur HDMI.
3. Saisissez le lien pour **Tizen 6.5, 7, 8**. Vérifiez d'abord la date et l'heure.
4. Confirmez et redémarrez l'écran.

Le téléchargement échoue ? Les liens ne fonctionnent que sur l'écran Samsung lui-même, pas dans un navigateur classique. Vérifiez d'abord la date et l'heure, ressaisissez l'URL et essayez avec ou sans **/** à la fin.

05 Philips

Écrans Android (Q, P, D, BDL) · env. 15 min · SICP obligatoire

1. Téléchargez https://0099.io/AT35512/0.apk et copiez le fichier à la **racine** d'une clé USB en FAT32.
2. Vérifiez le firmware avec **Info + 77** sur la télécommande.
3. Insérez la clé dans le **port USB de stockage** et appuyez sur **HOME + 1888**. Choisissez **Apps → File Manager** et ouvrez **/mnt/usb_storage/**.
4. Sélectionnez l'applet DST Connect et choisissez **Install**.
5. Allez dans **HOME → Settings → Signage Display → Boot**, choisissez **Custom App** et sélectionnez l'applet.
6. Activez SICP : **Settings → Signage Display → SICP network port**. Main Switch **Enabled**, port **5000**.
7. Redémarrez l'écran et associez-le avec le code à 6 chiffres.

Acceptez toutes les autorisations

Choisissez **Autoriser** à chaque demande. Sans toutes les autorisations, l'applet ne démarre pas ou ne fonctionne pas correctement.

Firmware pas à jour ?

Appelez le support pendant l'installation. Nous connectons l'écran à **Wave** et mettons le firmware à jour à distance.

06 Windows

Windows 10 et 11, 64 bits · env. 15 min

1. Téléchargez https://0099.io/AT32056/0.exe et lancez le fichier.
2. Cliquez sur **Oui** dans la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur, puis sur **Next**.
3. Choisissez un mot de passe pour l'**utilisateur Kiosk**, conservez-le en lieu sûr et cliquez sur **Install**.
4. Cliquez sur **Next** et redémarrez le PC. L'applet démarre en mode kiosque et affiche le code à 6 chiffres.

Prérequis

Installation Windows propre, 64 bits, Windows 10 version 2004 ou ultérieure
PowerShell 5.1 ou ultérieur
Connexion internet permanente
Droits administrateur

Windows 11 24H2 ou ultérieur : ajoutez la fonctionnalité facultative **WMIC** avant l'installation (Paramètres → Système → Fonctionnalités facultatives). Sans WMIC, l'installation échoue.

Quitter le mode kiosque : appuyez sur **Ctrl + Alt + Suppr** pour l'écran de connexion. Les mises à jour Windows sont désactivées par défaut.

07 BrightSign

XT, XD, HD, LS et autres · env. 10 min · carte microSD

1. Téléchargez https://0099.io/AT33637/0.zip et décompressez le fichier.
2. Formatez une carte microSD en **FAT32**.
3. Copiez le **contenu** du dossier décompressé à la racine de la carte, pas le dossier lui-même.
4. Insérez la carte, branchez le réseau et l'écran, puis l'alimentation. Le lecteur démarre automatiquement.
5. Associez l'écran avec le code à 6 chiffres. Laissez la carte dans le lecteur.

Bonne structure de dossiers

microSD/autorun.brs ✓
microSD/dossier/autorun.brs ×

Mettre d'abord le firmware à jour

BrightSign exige le dernier firmware. Après l'association, le support peut aussi le faire à distance.

08 Lecteur multimédia DST Connect

Préinstallé · env. 5 min

1. Branchez le lecteur à l'écran via **HDMI OUT**. Branchez l'adaptateur secteur et connectez le LAN ou l'antenne Wi-Fi.
2. Le lecteur démarre automatiquement et ouvre **DS Templates Player**. Si une clé d'écran est déjà saisie, la diffusion démarre automatiquement.
3. Pas encore associé ? Dans le CMS (https://cms.dst-connect.io), allez dans **Écrans**, copiez le code de l'écran et saisissez-le dans DS Templates Player.
4. Utilisez la télécommande fournie ou branchez une souris et un clavier.

Connexion Wi-Fi

Dans DS Templates Player, décochez **Restart App on exit** et **Start app on device startup**. Appuyez sur Retour ou Échap → **Exit**, ouvrez Paramètres → Réseau et connectez-vous au Wi-Fi. Relancez ensuite l'app et recochez les deux options.

Programmation et TeamViewer

Quittez l'app de la même façon pour ouvrir l'app **DST Power Schedule** ou **TeamViewer Host**.

> Le lecteur s'associe avec un **code d'écran** au lieu d'un code à 6 chiffres. Utilisez chaque code d'écran pour un seul écran physique ; les codes en double donnent un écran noir.

09 Associer l'écran dans le CMS

Toutes les plateformes avec l'applet DST Connect

Gestion à distance (RDM)

Après l'association, une **icône de nuage** apparaît à côté de l'écran dans le CMS. Cliquez dessus pour ouvrir le Remote Device Management de l'écran, où vous pouvez vérifier et configurer d'autres réglages.

Un écran par emplacement

Associez chaque écran du CMS à un seul écran physique. Plus d'écrans disponibles ? Ajoutez une licence dans les paramètres du compte ou contactez votre fournisseur.

1 · LE CODE APPARAÎT

Après l'installation, l'écran affiche un **code à 6 chiffres**. Il reste affiché jusqu'à l'association.

2 · ASSOCIER DANS LE CMS

Connectez-vous sur https://cms.dst-connect.io, allez dans **Écrans**, ouvrez le bon écran ou créez-en un nouveau et saisissez le code.

3 · VÉRIFIER LE CONTENU

Le code disparaît et le contenu attribué apparaît en quelques minutes.

10 Dépannage et support

Aucun code à l'écran	Vérifiez le réseau, la date et l'heure. Redémarrez l'appareil et patientez deux minutes.
LG : l'installation ne démarre pas	Vérifiez l'URL caractère par caractère et que Application Type est sur IPK.
Samsung : « Unable to download »	Vérifiez la date et l'heure, ressaisissez l'URL et essayez avec ou sans / à la fin.
Android/Philips : l'applet ne démarre pas après redémarrage	Une autorisation a été refusée ou la source de démarrage est incorrecte (Philips : Boot → Custom App). Réinstallez et acceptez tout.
Windows : l'installation s'interrompt	Vérifiez 64 bits, les droits administrateur et, sous Windows 11 24H2+, que WMIC est ajouté.
BrightSign : le lecteur se bloque	Les fichiers sont dans un sous-dossier ou la carte n'est pas en FAT32. Recopiez-les à la racine.
Écran noir après l'association	Le même écran du CMS est associé à plusieurs écrans physiques. Utilisez un écran CMS par emplacement.

BESOIN D'AIDE PENDANT L'INSTALLATION ?

Appelez le support DST Connect **+31 85 065 6835**

ES

DST
CONNECT

ESPAÑOL

Manual de configuración

Instalar DST Connect en cada plataforma

MANUAL DE CONFIGURACIÓN

Índice

DST CONNECT

Un solo manual para LG webOS, Samsung Tizen, Android, Philips, Windows, BrightSign y el reproductor DST Connect.

01	**Antes de empezar** Descargas, lista de control y funcionamiento	37
02	**LG webOS** Instalación mediante SI Server Settings	38
03	**Android** Reproductores y pantallas Android genéricos	38
04	**Samsung Tizen** Tizen 2.4 a 8	39
05	**Philips** Pantallas Android mediante memoria USB	40
06	**Windows** Windows 10 y 11, 64 bits	40
07	**BrightSign** Reproductores mediante tarjeta microSD	41
08	**Reproductor DST Connect** Reproductor preinstalado	41
09	**Vincular la pantalla en el CMS** Código de 6 dígitos y gestión remota	42
10	**Solución de problemas y soporte** Problemas frecuentes y contacto	42

01 Antes de empezar

Válido para todas las plataformas

Cada plataforma tiene su propio archivo de instalación. Después de la instalación, la vinculación en el CMS funciona igual en todas.

PLATAFORMA	ARCHIVO	INSTALACIÓN MEDIANTE	DESCARGA
LG webOS	.ipk	SI Server Settings	https://0099.io/AT38373/0.ipk
Samsung Tizen 6.5, 7, 8	URL	Menú de la pantalla	https://0099.io/AT31256
Samsung Tizen 2.4 – 6	URL	URL Launcher	https://0099.io/AT36798
Android	.apk	Navegador o USB	https://0099.io/AT33257/0.apk
Philips	.apk	USB, menú Admin	https://0099.io/AT35512/0.apk
Windows	.exe	Asistente de instalación	https://0099.io/AT32056/0.exe
BrightSign	.zip	Tarjeta microSD	https://0099.io/AT33637/0.zip
Reproductor DST Connect	—	Preinstalado	—

Use siempre el archivo de la plataforma correcta. Los APK de Android y Philips son archivos distintos. Para Samsung en vertical, añada **/portrait** al final del enlace.

LISTA DE CONTROL

Red

Se recomienda una conexión LAN por cable. El dispositivo necesita internet para registrarse.

Fecha, hora y zona horaria

Configúrelas correctamente, preferiblemente de forma automática. Una hora incorrecta bloquea la conexión segura.

Firmware

Actualice el firmware a la última versión. ¿Dudas? Llame al soporte durante la instalación.

Licencia

Asegúrese de que hay una licencia libre en el CMS. ¿No quedan? Contacte con su proveedor de digital signage.

CÓMO FUNCIONA

1 · INSTALAR
Instale el applet de DST Connect con el archivo de su plataforma.

2 · APARECE EL CÓDIGO
Tras reiniciar, la pantalla muestra un **código de 6 dígitos**.

3 · VINCULAR EN EL CMS
Introduzca el código en la pantalla correcta del CMS (capítulo 9).

02 LG webOS

Mediante URL · aprox. 10 min · mando a distancia

No omita el tutorial de LG en el primer arranque. Configure correctamente ubicación, zona horaria, fecha y hora; de lo contrario, el applet no funcionará bien.

1. Abra el menú del servidor. **webOS 4 a 9:** Settings → Ez-settings → **SI Server Settings**. **webOS 2 y 3:** mantenga pulsado Settings hasta que aparezca una burbuja gris, marque **8080** y pulse OK.
2. Introduzca los ajustes de la derecha y confirme. El applet se descarga e instala.
3. Al terminar, apague y encienda la pantalla con el botón de encendido del mando.
4. Aparece el código de 6 dígitos. Vincule la pantalla en el CMS (capítulo 9).

Ajustes del menú del servidor

Fully Qualified Domain Name	**ON**
URL	https://0099.io/AT38373/0.ipk
Application Launch Mode	**Local**
Application Type	**IPK**
Local Application Upgrade	**Remote**
Auto Set	**OFF** (obligatorio)

¿Por qué Auto Set OFF? Si está activado, el applet ya no se puede actualizar de forma remota.

03 Android

Reproductores y pantallas Android genéricos · aprox. 10 min

1. Active el **Wi-Fi**, incluso con cable. El applet usa la dirección MAC del Wi-Fi como ID único en el primer arranque.
2. Abra el navegador del dispositivo y vaya a https://0099.io/AT33257/0.apk, o copie el APK en una memoria USB y ábralo en el gestor de archivos.
3. Abra el APK e instálelo. Permita la **instalación de fuentes desconocidas** si Android lo solicita.
4. Inicie el applet y vincule la pantalla con el código de 6 dígitos.

Acepte todos los permisos

Pulse **Permitir** en cada solicitud. Si rechaza alguno, funciones como reiniciar o arrancar al encender no funcionarán.

Android 6+: Ajustes → Aplicaciones → DST Connect → **Modificar ajustes del sistema** → activado.

Modo quiosco. Tras vincular, pida al soporte que active el modo quiosco (bloqueo del mando) para que Android no vuelva a la pantalla de inicio. Funciones como captura de pantalla y reinicio varían según el fabricante.

04 Samsung Tizen

Mediante URL · aprox. 10 min · mando a distancia

Identifique la versión por el año del modelo: 2016 = 2.4 · 2017 = 3 · 2018–19 = 4 · 2020 = 5 · 2021 = 6 · 2022 = 6.5 · 2023 = 7 · 2024+ = 8. El método varía según la versión; siga la columna correspondiente.

VERSIÓN TIZEN	HORIZONTAL	VERTICAL
Tizen 6.5, 7, 8	https://0099.io/AT31256	https://0099.io/AT31256/portrait
Tizen 2.4, 3, 4, 5, 6	https://0099.io/AT36798	https://0099.io/AT36798/portrait

Tizen 2.4 a 6

mediante URL Launcher

1. Ponga la fuente en **HDMI** o **PC**. Compruebe el firmware: **Menu → Support → Contact Samsung**.
2. **Menu → System → Play via** → elija **URL Launcher**.
3. Pulse **Home** → **URL Launcher Settings → URL address**.
4. Introduzca el enlace para **Tizen 2.4 a 6** y confirme.
5. **Home → Device ID** → elija **RJ-45**.
6. **Menu → System → Power Control: Network Standby** y **Auto Power On** en **On**.
7. Compruebe fecha y hora y elija **Home → URL Launcher**.
8. El applet se descarga. ¿Sin código? Apague y encienda la pantalla una vez más.

Tizen 6.5

QMB, QBB · primera configuración

1. Inicie una pantalla nueva o **restablecida de fábrica**. Restablecer: pantalla apagada, luego **MUTE → 1 → 8 → 2 → Power**.
2. Conéctese a internet y elija Installation Type **Basic Setup**.
3. Elija la orientación y en Player Selection **Custom App**. Introduzca el enlace para **Tizen 6.5, 7, 8**.
4. RM Server: omitir. **Auto Power Off** en **Off**. Ajuste fecha y hora.
5. Elija **Custom App** como fuente; el applet se descarga e inicia.

Tizen 7 y 8

QBC, QHC, QMC y posteriores

1. Ponga la fuente en **HDMI** (botón Source).
2. Pulse **Home** → Features → **App Management**. ¿Mensaje «This function is not available»? La fuente no está en HDMI.
3. Introduzca el enlace para **Tizen 6.5, 7, 8**. Compruebe antes fecha y hora.
4. Confirme y reinicie la pantalla.

¿Falla la descarga? Los enlaces solo funcionan en la propia pantalla Samsung, no en un navegador normal. Compruebe primero fecha y hora, vuelva a escribir la URL y pruébela con o sin **/** al final.

05 Philips

Pantallas Android (Q, P, D, BDL) · aprox. 15 min · SICP obligatorio

1. Descargue https://0099.io/AT35512/0.apk y copie el archivo en la **carpeta raíz** de una memoria USB en FAT32.
2. Compruebe el firmware con **Info + 77** en el mando.
3. Inserte la memoria en el **puerto USB de almacenamiento** y pulse **HOME + 1888**. Elija **Apps → File Manager** y vaya a **/mnt/usb_storage/**.
4. Seleccione el applet de DST Connect y elija **Install**.
5. Vaya a **HOME → Settings → Signage Display → Boot**, elija **Custom App** y seleccione el applet.
6. Active SICP: **Settings → Signage Display → SICP network port**. Main Switch **Enabled**, puerto **5000**.
7. Reinicie la pantalla y vincúlela con el código de 6 dígitos.

Acepte todos los permisos

Elija **Permitir** en cada solicitud. Sin todos los permisos, el applet no se inicia o no funciona correctamente.

¿Firmware desactualizado?

Llame al soporte durante la instalación. Conectamos la pantalla a **Wave** y actualizamos el firmware de forma remota.

06 Windows

Windows 10 y 11, 64 bits · aprox. 15 min

1. Descargue https://0099.io/AT32056/0.exe y ejecute el archivo.
2. Haga clic en **Sí** en la ventana de Control de cuentas de usuario y luego en **Next**.
3. Elija una contraseña para el **usuario Kiosk**, guárdela de forma segura y haga clic en **Install**.
4. Haga clic en **Next** y reinicie el PC. El applet se inicia en modo quiosco y muestra el código de 6 dígitos.

Requisitos

Instalación limpia de Windows, 64 bits, Windows 10 versión 2004 o posterior
PowerShell 5.1 o posterior
Conexión a internet permanente
Derechos de administrador

Windows 11 24H2 o posterior: añada la característica opcional **WMIC** antes de instalar (Configuración → Sistema → Características opcionales). Sin WMIC la instalación falla.

Salir del modo quiosco: pulse **Ctrl + Alt + Supr** para la pantalla de inicio de sesión. Las actualizaciones de Windows están desactivadas por defecto.

07 BrightSign

XT, XD, HD, LS y otros · aprox. 10 min · tarjeta microSD

1. Descargue https://0099.io/AT33637/0.zip y descomprima el archivo.
2. Formatee una tarjeta microSD en **FAT32**.
3. Copie el **contenido** de la carpeta descomprimida en la raíz de la tarjeta, no la carpeta en sí.
4. Inserte la tarjeta, conecte la red y la pantalla y la alimentación. El reproductor arranca automáticamente.
5. Vincule la pantalla con el código de 6 dígitos. Deje la tarjeta en el reproductor.

Estructura de carpetas correcta

microSD/autorun.brs ✓
microSD/carpeta/autorun.brs ×

Actualice primero el firmware

BrightSign requiere el firmware más reciente. Tras vincular, el soporte también puede hacerlo de forma remota.

08 Reproductor DST Connect

Preinstalado · aprox. 5 min

1. Conecte el reproductor a la pantalla mediante **HDMI OUT**. Conecte el adaptador de corriente y la LAN o la antena Wi-Fi.
2. El reproductor arranca automáticamente y abre **DS Templates Player**. Si ya hay una clave de pantalla, la reproducción empieza sola.
3. ¿Aún no vinculado? En el CMS (https://cms.dst-connect.io) vaya a **Pantallas**, copie el código de la pantalla e introdúzcalo en DS Templates Player.
4. Use el mando incluido o conecte un ratón y un teclado.

Conectar por Wi-Fi

En DS Templates Player, desmarque **Restart App on exit** y **Start app on device startup**. Pulse Atrás o ESC → **Exit**, abra Ajustes → Red y conéctese al Wi-Fi. Después inicie la app y vuelva a marcar ambas opciones.

Horario de encendido y TeamViewer

Salga de la app del mismo modo para abrir la app **DST Power Schedule** o **TeamViewer Host**.

> El reproductor se vincula con un **código de pantalla** en lugar de un código de 6 dígitos. Use cada código para una sola pantalla física; los códigos duplicados dejan la pantalla en negro.

09 Vincular la pantalla en el CMS

Todas las plataformas con el applet DST Connect

Gestión remota (RDM)

Tras vincular, aparece un **icono de nube** junto a la pantalla en el CMS. Haga clic para abrir el Remote Device Management de la pantalla, donde puede comprobar y configurar otros ajustes.

Una pantalla por ubicación

Vincule cada pantalla del CMS a una sola pantalla física. ¿No quedan pantallas? Añada una licencia en los ajustes de la cuenta o contacte con su proveedor.

1 · APARECE EL CÓDIGO

Tras la instalación, la pantalla muestra un **código de 6 dígitos**. Permanece visible hasta vincular la pantalla.

2 · VINCULAR EN EL CMS

Inicie sesión en https://cms.dst-connect.io, vaya a **Pantallas**, abra la pantalla correcta o cree una nueva e introduzca el código.

3 · COMPROBAR CONTENIDO

El código desaparece y el contenido asignado aparece en pocos minutos.

10 Solución de problemas y soporte

No aparece ningún código	Compruebe red, fecha y hora. Reinicie el dispositivo y espere dos minutos.
LG: la instalación no empieza	Compruebe la URL carácter por carácter y que Application Type esté en IPK.
Samsung: «Unable to download»	Compruebe fecha y hora, vuelva a escribir la URL y pruebe con o sin / al final.
Android/Philips: el applet no arranca tras reiniciar	Se rechazó un permiso o la fuente de arranque es incorrecta (Philips: Boot → Custom App). Reinstale y acepte todo.
Windows: la instalación se interrumpe	Compruebe 64 bits, derechos de administrador y, en Windows 11 24H2+, que WMIC esté añadido.
BrightSign: el reproductor se bloquea	Los archivos están en una subcarpeta o la tarjeta no es FAT32. Cópielos de nuevo a la raíz.
Pantalla negra tras vincular	La misma pantalla del CMS está vinculada a varias pantallas físicas. Use una pantalla del CMS por ubicación.

¿NECESITA AYUDA DURANTE LA INSTALACIÓN?

Llame al soporte de DST Connect

+31 85 065 6835